

ACCROCHE CANNE O300



L'accroche canne se glisse le long de la canne et vient en butée sur une table ou autre support.

Référence : O300